

Join In. Follow Us.

zopo



/ZopoOfficial



/ZopoMobileBrand



/ZopoMobileOfficial

www.zopomobile.com

Speed **X** Speed **X** Plus

ZP983 / ZP982

Quick Guide
Guide de Démarrage Rapide
Guida Rapida
Guía Rápida
Kurzanleitung

Google, Google Play and other
marks are trademark of Google Inc.

Thanks for choosing us.
We're working hard for you.

zopo is for those mavericks
who, like me, appreciate
technological innovation, style
and seek to be different.

So I'm proud to be an Official
Ambassador for **zopo**.


Cheers!

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping 'J' followed by a series of loops and a final flourish.


JORGE LORENZO

Three-time MotoGP World Champion


ENGLISH



- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1 Front camera | 2 Light sensor / Proximity sensor |
| 3 Receiver | 4 Flash |
| 5 Volume buttons +/- | 6 Power button |
| 7 LCD screen | 8 Menu |
| 9 Home | 10 Back |




- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 11 Rear camera | 12 Flash |
| 13 Fingerprint reader | 14 Headset jack |
| 15 Microphone | 16 USB jack |
| 17 Speaker | |



- ① Ensure the phone is powered off.
- ② Insert the SIM card tool into the pinhole and push.
- ③ Pop out the SIM tray. Insert two Nano-SIM cards, or a Nano-SIM card and a Micro-SD card.
- ④ Insert the SIM tray back inside, and turn on the phone.


Power On



1. Press and hold the power button  until the screen turns on.
2. Wait a few seconds for the phone to power on.

Unlock and Lock screen

Unlock




Press  and swipe up on screen to unlock.

Lock Screen

Press  at any time and the phone will lock and enter standby mode.

Button



- Recent Apps button : Displays recently used applications
- Home Button : Return to home screen
- ◀ Back Button : Return to previous screen

Home screen



You can tap the icons to open the corresponding applications. You can also swipe left and right to see more applications.

Applications Menu

You can enter the applications menu from the home screen by pressing .

Start Applications

In the applications menu, tap the app you want.

Dial

Press  then search contacts or enter the phone number then press  to dial out. If you want to delete the number, press .

End calls

Press  during the call.

Messages (SMS/MMS)

Sending

1. Press  to enter the messaging app.
2. Press  to create a new message.
3. Press  to add one or more contacts.
4. Press  to insert pictures, audio and video.
5. Press  to send your message.

The WEEE marking on this product (see right) or its documentation indicates that the product must not be disposed of together with household waste. To prevent possible harm to human health and/or the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the product supplier, or local authority responsible for waste disposal in your area.



DECLARATION OF CONFORMITY

We the Shenzhen ZOPO Communication Equipment Co. Ltd.

Address: Floor 23, Haowei Technology Mansion, Keji South Eighth Road, Gaoxin Sci-Tech. Park (South Zone) Shenzhen, China

Product: MOBILE PHONE

Model No. : ZP983, ZP982

Trade Mark: ZOPO

Hereby declare that the ZOPO MOBILE PHONE complies with the standards and provisions of the Directives:

Directive (2011/65/EU)-ROHS

Directive (1999/5/EC)-R&TTE

In addition to the following harmonized standards:

EN60950-

1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN50332-1:2013, EN50332-2:2013, EN62471:2008,

EN50360:2001+AC:2006+A1:2012, EN62209-1:2006,

EN62209-2:2010, EN62479:2010,

EN50566:2013+AC:2014, EN301 489-1 V1.9.2, EN301

489-3 V1.6.1, EN301 489-7 V1.3.1, EN301 489-17 V2.2.1,

EN301 489-24 V1.5.1, EN300 440-1 V1.6.1, EN300 440-2

V1.4.1, EN301 511 V9.0.2, EN301 908-1 V6.2.1, EN301

908-2 V6.2.1, EN301 908-13 V6.2.1, EN300 328 V1.9.1.

The procedure for the declaration of conformity, set out in

Article 10.5 of R&TTE Directive 1999/5/EC, was conducted under the supervision of the following organization:

PHOENIX TESLAB GmbH, Königswinkel 10

D-32825 Blomberg, Germany,

www.phoenix-testlab.de

Phone: + 49(0)5235-9500-24

Fax: + 49(0)5235-9500-28

The maximum SAR value tested on this device when used in its normal position at the head is 0.362W/kg and 0.813W/kg when used close to the body, at a minimum distance of 15mm.


Note: When keeping on your person, please keep a distance of 15 mm between the appliance and your body.

CE 0700


FRANÇAIS

Kevin Xu
CEO


16/03/2017



- | | |
|--|--|
| 1 Caméra avant | 3 Récepteur |
| 2 Détecteur de lumière / Détecteur de distance | 5 Boutons du volume |
| 4 Lumière flash | 6 Bouton d'alimentation / réinitialisation |
| 6 Bouton d'alimentation / réinitialisation | 8 Menu |
| 7 Ecran LCD tactile | 10 Retour |
| 9 Accueil | |




- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 11 Caméra arrière | 12 Lumière flash |
| 13 Lecteur d'Empreintes Digitales | 14 Prise écouteurs |
| 15 Micro | 16 Prise USB |
| 17 Haut-parleur | |



- ① Assurez-vous que le téléphone est hors tension.
- ② Insérez l'outil de la carte SIM dans le sténopé et poussez.
- ③ Faites sortir le bac SIM. Insérez deux cartes Nano-SIM, ou une carte Nano-Sim et une carte Micro-SD.
- ④ Insérez à nouveau le bac SIM et mettez le téléphone sous tension.


Allumage



1. Restez appuyé sur le bouton d'alimentation  jusqu'à l'allumage de l'écran.
2. Attendez quelques secondes pour la mise en marche.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Déverrouillage




Appuyez rapidement sur le bouton  puis faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller.

Écran de verrouillage

En appuyant sur le bouton  dans n'importe quelle situation, le téléphone entrera en mode veille.

Touches



- Bouton Applications récentes : Affiche applications récemment utilisées
- Touche Retour : Retour au menu précédent
- ◁ Touche Accueil : Appuyez pour revenir sur le bureau

Bureau



Déverrouillez le bureau, vous pouvez accéder aux différentes applications en appuyant sur l'icône correspondante comme changer le fond d'écran ou ouvrir vos fichiers. Faire glisser l'écran sur le côté donne accès à plus d'applications.

Menu des applications

Vous pouvez accéder au menu des applications avec la touche accueil. Après avoir déverrouillé l'écran appuyez sur .

Démarrer une application

Appuyez sur l'APP que vous voulez démarrer depuis le menu des applications.

Téléphone

Appuyez sur  pour chercher un contact ou entrer un numéro de téléphone puis appuyez sur  pour appeler. Pour supprimer un numéro, appuyez sur .

Fin d'appel

Appuyez sur la touche  pendant l'appel.

Message

Envoyer un message

1. Appuyez sur  pour accéder au menu des messages.
2. Appuyez sur  pour écrire un nouveau message.
3. Appuyez sur  pour ajouter un ou plusieurs contacts.
4. Appuyez sur  pour joindre des images, des vidéos, etc.
5. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Le marquage WEEE dans ce produit (voir à droite) ou dans la documentation, indique que le produit doit pas être éliminée ensemble avec de la poubelle de maison. Pour éviter tout danger contra la santé humaine et/ou l'environnement, le produit doit être éliminée dans un processus de recyclage approuvé et sécuritaire pour l'environnement. Pour plus d'informations à propos de comment éliminée ce produit correctement, contactez le fournisseur du produit, ou de l'autorité locale responsable de l'élimination des déchets dans votre région.



DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, Shenzhen ZOPO Communication Equipment Co. Ltd.

Adresse: Floor 23, Haowei Technology Mansion, Keji South Eighth Road, Gaoxin Sci-Tech. Park (South Zone)
Shenzhen, China

Produit: TELEPHONE MOBILE

Modèle No. : ZP983, ZP982

Marque: ZOPO

Par la présente déclarons que le TELEPHONE MOBILE ZOPO pré-cité est conforme aux standards e dispositions des Directives:

Directive (2011/65/EU)-ROHS

Directive (1999/5/EC)-R&TTE

De plus, en harmonie avec les standards suivants:

EN60950-

1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN50332-1:2013, EN50332-2:2013, EN62471:2008,

EN50360:2001+AC:2006+A1:2012, EN62209-1:2006,

EN62209-2:2010, EN62479:2010,

EN50566:2013+AC:2014, EN301 489-1 V1.9.2, EN301

489-3 V1.6.1, EN301 489-7 V1.3.1, EN301 489-17 V2.2.1,

EN301 489-24 V1.5.1, EN300 440-1 V1.6.1, EN300 440-2

V1.4.1, EN301 511 V9.0.2, EN301 908-1 V6.2.1, EN301

908-2 V6,2.1, EN301 908-13 V6.2.1, EN300 328 V1.9.1. La

procédure de la déclaration de conformité, exposée dans l'Article 10.5 of R&TTE Directive 1999/5/EC, a été réalisée sous la supervision de l'organisme suivant:

PHOENIX TESLAB GmbH, Königswinkel 10

D-32825 Blomberg, Germany,

www.phoenix-testlab.de

Phone: + 49(0)5235-9500-24

Fax: + 49(0)5235-9500-28

La déclaration complète est disponible sur simple demande à Shenzhen ZOPO Communication Equipment Co.Ltd.

Floor 23, Haowei Technology Mansion, Keji south eighth Road, Gaoxin Sci-Tech. Park(South Zone) Shenzhen, China

La valeur maximale du DAS testée sur cet appareil lors d'une utilisation normale est de 0.362 W/Kg pour la tête et 0.813W/Kg pour le corps.


Note: Pour une utilisation au corps, veuillez conserver une distance de 15 mm entre l'appareil et votre corps.

Kevin Xu
CEO


16/03/2017

CE 0700


ESPAÑOL



- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1 Cámara frontal | 4 Flash o linterna |
| 2 Sensor de luz / Sensor de distancia | 5 Botón de volumen |
| 3 Receptor | 6 Botón de encendido |
| 7 Pantalla LCD | 8 Menú |
| 9 Inicio | 10 Atrás |




- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 11 Cámara trasera | 12 Flash o linterna |
| 13 Lector de Huellas Digitales | 14 Salida para auriculares |
| 15 Micrófono | 16 Salida para USB |
| 17 Altavoz | |



- ① Asegúrate de tener el dispositivo apagado.
- ② Introduzca la herramienta para abrir el compartimiento SIM y presione.
- ③ Extraiga la bandeja SIM. Puede introducir dos Nano-SIM o una Nano-SIM y una tarjeta MicroSD.
- ④ Introduzca nuevamente la bandeja SIM y encienda de nuevo el dispositivo.


Encendido



1. Presione el botón de encendido  hasta que la pantalla se encienda.
2. Por favor espere unos segundos para que se encienda.

Desbloquear y bloquear pantalla

Desbloquear




Presione  el botón de encendido rápidamente y deslice hacia arriba para desbloquear.

Bloquear

Presione el botón de encendido  en cualquier interfaz y el móvil entrará en modo de reposo.

Teclado



- Botón reciente Muestra las aplicaciones utilizadas recientemente
- Tecla de retroceso : Vuelve al último menú
- ◁ Tecla de inicio : Entrar a escritorio

Escritorio



Desbloquea el escritorio. Presione el icono para abrir opciones de fondo de pantalla y abrir archivos. Además, si desliza el escritorio, podrá obtener más aplicaciones.

Menú de aplicaciones

Usted podrá acceder al menú de aplicaciones desde la fecha de inicio. Después de desbloquear la pantalla, presione

Inicio de aplicaciones

En el menú de aplicaciones, presione la aplicación que usted desee.

Marcado

Presione , para buscar a través de la lista de contactos o para agregar un número telefónico, luego presione de nuevo para llamar. Si usted quiere eliminar el número telefónico, por favor presione

Terminar llamada

Presione durante la llamada.

Mensajes

Enviar mensaje

1. Presione para entrar al menú de mensajes.
2. Presione para crear un nuevo mensaje.
3. Presione para añadir uno o más contactos.
4. Presione para añadir textos o insertar imágenes, videos, etc.
5. Presione cuando haya terminado de enviar un mensaje.

La WEEE marcada en este producto (ver a la derecha) o en su documentación, indica que el producto no debe desecharse con la basura doméstica. Así evitar posibles daños a la salud humana y/o el medio ambiente, este producto debe ser desechado en un proceso de reciclaje aprobado y ambientalmente seguro. Para mayor información sobre cómo desechar el producto correctamente, póngase en contacto con el proveedor del producto, o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos en su área.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Shenzhen ZOPO Communication Equipment Co. Ltd.

Dirección: Piso 23, Edificio Haowei Technology, Carretera
Keji South Eight, Parque Gaoxin Sci-Tech (Zona Sur),
Shenzhen, China

Producto: TELÉFONO MÓVIL

Modelo No: ZP983, ZP982

Marca Registrada: ZOPO

Por la presente declaramos que los TELÉFONOS ZOPO
MOBILE cumplen con los estándares y previsiones de las
Directivas:

Directiva (2011/65/EU)-ROHS

Directiva (1999/5/EC)-R&TE

Adicionalmente a los siguientes estándares armonizados:

EN60950-

1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN50332-1:2013, EN50332-2:2013, EN62471:2008,

EN50360:2001+AC:2006+A1:2012, EN62209-1:2006,

EN62209-2:2010, EN62479:2010,

EN50566:2013+AC:2014, EN301 489-1 V1.9.2, EN301

489-3 V1.6.1, EN301 489-7 V1.3.1, EN301 489-17 V2.2.1,

EN301 489-24 V1.5.1, EN300 440-1 V1.6.1, EN300 440-2

V1.4.1, EN301 511 V9.0.2, EN301 908-1 V6.2.1, EN301

908-2 V6.2.1, EN301 908-13 V6.2.1, EN300 328 V1.9.1. El

proceso para la declaración de conformidad, fijado en el

Artículo 10.5 de la Directiva R&TTE 1999/5/EC, se realizó bajo la supervisión de la siguiente organización:

PHOENIX TESLAB GmbH, Königswinkel 10

D-32825 Blomberg, Germany,

www.phoenix-testlab.de

Teléfono: + 49(0)5235-9500-24

Fax: + 49(0)5235-9500-28

El valor SAR máximo testeado en este producto utilizándose en la posición habitual junto a la cabeza es de 0.362W/kg, y de 0.813W/Kg cuando se utiliza cercano al cuerpo, a una distancia mínima de 15mm.


Nota: Para una utilización en cuerpo, debe utilizarse a una distancia entre aparato y cuerpo de 15mm.

Kevin Xu
CEO


16/03/2017

C € 0700


ITALIANO



- | | |
|---|--------------------|
| 1 Flash Fotocamera | 4 Flash Fotocamera |
| 2 Sensore Luminosità / Sensore Prossimità | 6 Tasto Accensione |
| 3 Altoparlante | 8 Menu |
| 5 Tasti Volume +/- | 10 Back |
| 7 LCD screen | |




- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 11 Fotocamera Posteriore | 12 Flash Fotocamera |
| 13 Lettore Di Impronte Digitali | 14 Jack Cuffie |
| 15 Microfono | 16 Connettore USB |
| 17 Altoparlante Principale | |



- ① Assicurarsi che il telefono è spento.
- ② Inserire l'attrezzo scheda SIM nel foro stenopeico e spinta.
- ③ Pop il vassoio della SIM. Inserire due schede Nano-SIM o una scheda Nano-SIM e una scheda Micro-SD.
- ④ Inserire vassoio posteriore all'interno della SIM, e accendere il telefono.


Accensione



1. Premere il tasto Accensione , fino all'accensione del Display.
2. Per la completa accensione attendere pochi secondi.

Blocco e sblocco schermo

Sblocco




Premere  il seguente tasto, e eseguire uno swipe per sbloccare.

Blocco Schermo

Premere il tasto  ia display acceso, il dispositivo entrerà in standby.

Soft Keys



- Pulsante recenti Apps : Consente di visualizzare le applicazioni utilizzate di recente
- Home : Si accede al desktop
- ◀ Back : Si ritorna alla posizione precedente

Desktop



Sbloccare il desktop, è possibile fare clic sull'icona per aprire l'applicazione corrispondente e cambiare sfondo, e aprire il file. Inoltre può far scorrere il desktop per ottenere più applicazioni.

Menù Applicazioni

È possibile accedere al menù delle applicazioni dopo aver sbloccato lo schermo, premere  (drawer).

Avviare un Applicazione

Per avviare un applicazione accedere al menù Applicazioni e cliccare sull'icona desiderata.

Chiamata

Premere sul simbolo , accedere alla rubrica o comporre un numero telefonico, cliccare sul simbolo  per effettuare una chiamata. Per cancellare un numero o carattere cliccare sul seguente simbolo .

Fine chiamata

Cliccare sul simbolo  durante una chiamata, per terminarla.

Messaggi

Inviare un SMS

1. Cliccare sull'icona Messaggi .
2. Cliccare sul simbolo  per creare un nuovo SMS
3. Cliccare su uno o più contatti .
4. Cliccare sul simbolo  per Inviare allegati (MMS) foto, Musica, video...
5. Cliccare sul simbolo  per inviare il Messaggio dopo la composizione.

La marcatura su questo prodotto RAEE (vedi a destra) o la sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni alla salute umana e / o per l'ambiente, il prodotto deve essere smaltito in un processo di riciclaggio approvato e sicuro per l'ambiente. Per ulteriori informazioni su come smaltire correttamente di questo prodotto, contattare il fornitore del prodotto, o l'autorità locale competente per lo smaltimento dei rifiuti nella vostra zona.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Siamo Shenzhen ZOPO Communication Equipment Co. Ltd.

Indirizzo: Floor 23, Haowei Technology Mansion, Keji South Eighth Road, Gaoxin Sci-Tech. Park (South Zone) Shenzhen, China

Prodotto: Cellulare

Model No. : ZP983, ZP982

Trade Mark: ZOPO

Dichiariamo che il telefono di ZOPO è conforme alle norme e alle disposizioni della direttiva:

Direttiva: (2011/65/EU)-ROHS

Direttiva: (1999/5/EC)-R&TTE

In aggiunta alle seguenti norme:

EN60950-

1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN50332-1:2013, EN50332-2:2013, EN62471:2008,

EN50360:2001+AC:2006+A1:2012, EN62209-1:2006,

EN62209-2:2010, EN62479:2010,

EN50566:2013+AC:2014, EN301 489-1 V1.9.2, EN301

489-3 V1.6.1, EN301 489-7 V1.3.1, EN301 489-17 V2.2.1,

EN301 489-24 V1.5.1, EN300 440-1 V1.6.1, EN300 440-2

V1.4.1, EN301 511 V9.0.2, EN301 908-1 V6.2.1, EN301

908-2 V6.2.1, EN301 908-13 V6.2.1, EN300 328 V1.9.1. La

procedura per la dichiarazione di conformità, di cui

all'articolo 10.5 della Direttiva R & TTE 1999/5/ CE, è stata condotta sotto la supervisione del seguente organizzazione:

PHOENIX TESLAB GmbH, Königswinkel 10

D-32825 Blomberg, Germany,

www.phoenix-testlab.de

Phone: + 49(0)5235-9500-24

Fax: + 49(0)5235-9500-28

Il valore massimo del SAR testato su questo dispositivo quando utilizzato nella sua posizione normale sulla testa è di 0.362W/kg e una volta usato vicino al corpo ad una distanza minima di 15 mm sale a 0.813W/kg.


Nota: Per il corretto utilizzo si prega di tenere una distanza di 15 mm tra l'apparecchio e il vostro corpo.

Kevin Xu
CEO


16/03/2017

C € 0700


DEUTSCH



- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Vorderes Kameraobjektiv | 3 Hörer |
| 2 Lichtsensor / Abstandssensor | 5 Lautstärketasten |
| 4 Fotolicht | 6 Einschalten- / Ausschalten- / Sperrtaste |
| 7 LCD Touchscreen | 8 Menütaste |
| 9 Startbildschirm- Taste | 10 Zurück-Taste |




- | | |
|----------------------------|------------------|
| 11 Hinteres Kameraobjektiv | 12 Fotolicht |
| 13 Fingerabdruckleser | 14 Headsetbuchse |
| 15 Mikrofon | 16 USB-Buchse |
| 17 Lautsprecher | |



- ① Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist.
- ② Setzen Sie das SIM-Karten-Werkzeug in die Pinhole ein und drücken Sie.
- ③ Öffnen Sie das SIM-Fach. Legen Sie zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte ein.
- ④ Legen Sie das SIM-Fach wieder ein und schalten Sie das Telefon ein.
Legen Sie das SIM-Fach wieder ein und schalten Sie das Telefon ein.


Einschalten



1. Halten sie die Einschalten-Taste  gedrückt bis der Bildschirm an geht.
2. Bitte warten sie kurz bis das Gerät sich eingeschaltet hat.

Entsperr- und Sperrbildschirm

Entsperrern




Drücken Sie  Taste schnell, und wischen sie zum entsperren.

Lock Screen

Drücken Sie die Einschalten-Taste  wann immer Sie möchten, um das Mobiltelefon in den Standby-Betrieb zu versetzen.

Tasten



- Recent Apps Taste : Zeigt zuletzt verwendeten Anwendungen
- Startbildschirm Taste : Drücken um zum Desktop zu gelangen
- ◀ Zurück-Taste : Drücken um zum vorigen Menü zurück zu gelangen

Desktop



Entsperren den Desktop, Sie können auf die Icons klicken um bestimmte Applikationen zu öffnen, wie z.B. zum wechseln des Hintergrundbildes. Das Wischen des Desktops bringt sogar mehr Apps.

App-Menü

Sie können in das App-Menü durch das Klicken der Startbildschirm-Taste, nachdem sie den Sperrbildschirm verlassen haben, drücken sie dafür

Apps starten

Berühren Sie im App-Menü die App die Sie nutzen möchten.

Wählen

Drücken Sie , um nach Kontakten zu suchen oder geben Sie eine Telefonnummer ein und drücken dann zum anrufen. Wenn Sie eine Nummer löschen möchten, drücken Sie bitte .

Anruf beenden

Drücken Sie während eines Telefonats.

Nachrichten

Nachricht senden

1. Drücken Sie um in das Nachrichten-Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie um eine neue Nachricht zu erstellen.
3. Drücken Sie um einen oder mehrere Kontakte als Empfänger auszuwählen.
4. Drücken Sie um Dateien anzuhängen, wie Bilder, Videos usw.
5. Drücken Sie wenn Sie fertig sind und die Nachricht abschicken möchten.

Das WEEE Symbol (siehe rechts), dass Sie am Produkt oder in den produktbegleitenden Unterlagen finden, weist darauf hin, dass dieses nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung von Schäden für die Gesundheit oder die Umwelt, sind Sie verpflichtet, Ihr Produkt einer entsprechenden Sammelstelle zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zu übergeben. Weitere Informationen zur richtigen Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadt-oder Gemeindeverwaltung, beim Verkäufer des Geräts oder Ihrem Entsorgungsbetrieb.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Shenzhen ZOPO Communication Equipment Co. Ltd.

Adresse: Floor 23, Haowei Technology Mansion, Keji South Eighth Road, Gaoxin Sci-Tech. Park (South Zone)
Shenzhen, China

Produkt: Mobiltelefon

Modell-Nummer: ZP983, ZP982

Marke: ZOPO

Hiermit erklären wir, dass die ZOPO Mobiltelefone den folgenden Standards und Richtlinien entsprechen:

-Richtlinie (2011/65/EU)-ROHS

-Richtlinie (1999/5/EC)-R&TTE

Zusätzlich zu den folgenden Standards:

EN60950-

1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN50332-1:2013, EN50332-2:2013, EN62471:2008,

EN50360:2001+AC:2006+A1:2012, EN62209-1:2006,

EN62209-2:2010, EN62479:2010,

EN50566:2013+AC:2014, EN301 489-1 V1.9.2, EN301

489-3 V1.6.1, EN301 489-7 V1.3.1, EN301 489-17 V2.2.1,

EN301 489-24 V1.5.1, EN300 440-1 V1.6.1, EN300 440-2

V1.4.1, EN301 511 V9.0.2, EN301 908-1 V6.2.1, EN301

908-2 V6.2.1, EN301 908-13 V6.2.1, EN300 328 V1.9.1.

Das Verfahren für die Konformitätserklärung, das in Artikel 10.5 der R&TTE-Richtlinie 1999/5/ EG festgelegt ist, wurde

unter der Aufsicht von folgender Firma durchgeführt:

PHOENIX TESLAB GmbH, Königswinkel 10

D-32825 Blomberg, Deutschland,

www.phoenix-testlab.de

Telefon: + 49(0)5235-9500-24

Fax: + 49(0)5235-9500-28

C € 0700

Der maximale SAR-Wert getestet auf diesem Gerät, wenn es in einer normalen Position am Kopf verwendet wird, ist 0.362W/kg und 0.813W/kg, wenn es in der Nähe des Körpers bei 15 mm Mindestabstand verwendet wird.

Hinweis: Halten Sie einen Mindestabstand von 15 mm zwischen Gerät und Körper ein.

Kevin Xu
CEO

16/03/2017